

Modelo #: 52325

Barredora BG25™

Modelo #: 52323 Modelo #: 52321

Barredora BG23" Barredora BG21™

BigGreen Commercial™

Modèle nº: 52325 Balayeuse BG25" Modèle nº: 52323 Balayeuse B € 23"

Modèle nº: 52321 Balayeuse BG21™

Ensamblaje rápido y fácil

- 1. Ubique las secciones A. B. C v D del mango.
 - A sección superior del mango, empuñadura del asa
 - C sección intermedia del mango, extremos con rosca interna
- **B** sección intermedia del mango, extremos con rosca externa
- **D** sección inferior del mango, extremo con rosca externa v orificio inferior con rosca
- Enrosque la sección B del mango en la A, la C en la B y la D en la C. Enrosque las secciones hasta que aiusten firmemente una con la otra. Los mangos estarán en su lugar cuando no giren más.



Levante el asa (la barra de metal con rosca ubicada en la parte superior de la barredora) hacia una posición vertical. Enrosque el mango de la barredora hasta el final del "hombro" del asa de metal con rosca. De no hacerlo de esta manera, puede ocasionar la ruptura del asa.



Para vaciar el depósito de polvo

Sostenga la barredora sobre el cesto de la basura. Presione suavemente la parte trasera del depósito de polvo. El depósito se abrirá v la basura caerá.



Modelos 52325 v 52323

Limpie hilos, cabello y otra suciedad del cepillo, poniendo atención especial a los extremos del cepillo. La limpieza se puede realizar con el cepillo adentro o afuera de la barredora.

Modelo 52321 solamente

Las paletas se pueden desmontar y lavar con agua jabonosa tibia o se pueden lavar en un lavaplatos. Permita que se seque completamente antes de re-insertar el cepillo.





Assemblage rapide et facile

- 1. Repérez les segments A. B. C et D du manche.
 - **A** segment supérieur du manche; poignée
 - C segment central du manche; filetages intérieurs aux extrémités
- **B** segment central du manche; filetages extérieurs aux extrémités
- **D** segment inférieur du manche; extrémité à filetage extérieur et orifice inférieur fileté
- Vissez le segment B dans le segment A, puis le segment C dans le segment B, et enfin le segment D dans le segment C. Tournez les segments jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés les uns dans les autres. Les segments du manche sont convenablement attachés quand ils ne tournent plus.



Soulevez l'anse (la barre de métal filetée sur le dessus de la balaveuse) jusqu'à la verticale. Vissez le manche à fond sur l'épaulement de l'ansé métallique taraudée, sans quoi l'anse risque de se briser.



Pour vider le ramasse-poussière

Tenez la balayeuse au-dessus d'une poubelle. Appuyez doucement sur la partie arrière du ramasse-poussière pour l'ouvrir et faire tomber les saletés.



Consignes d'entretien et de nettoyage

Modèles 52325 et 52323

Nettoyez les matières fibreuses, cheveux et autres débris accumulés sur la brosse, particulièrement sur ses extrémités. La brosse peut être nettoyée à l'intérieur ou à l'extérieur de la balayeuse.

Modèle 52321 seulement

Les aubes peuvent être enlevées, puis nettoyées avec de l'eau savonneuse tiède ou dans un lave-vaisselle. Séchez complètement avant de remettre la brosse dans l'appareil.



Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce produit, visitez le site Web www.bissellcommercial.com Para obtener más información sobre este producto y otros productos comerciales Bissell, ou communiquez avec nous au 1-855-544-7336



 Model #: 52325
 Sweeper BG25

 Model #: 52323
 Sweeper BG23*

 Model #: 52321
 Sweeper BG21**

Quick and easy assembly

- 1. Locate handle sections A, B, C, D.
- A top handle section; handle grip
- C mid handle section; internal threaded ends

- B mid handle section; external threaded ends
- D bottom handle section; external threaded end & bottom threaded hole
- until they fit tightly into one another. When handles no longer turn they Twist handle section B into A; C into B, and D into C. Twist sections are in place. 2
- position. Screw sweeper handle all the way down the "shoulder" of the Lift the bail (threaded metal bar on the top of the sweeper) to a vertical threaded metal bail. Failure to do this could cause the bail to break. က



To empty dustpan

Hold sweeper over wastebasket. Press gently on rear of dustpan. Pan will open and debris will fall out.



Models 52325 & 52323

attention to the brush ends. Cleaning can be performed while the brush Clean strings, hair and other debris from the brush, paying special is in or out of the sweeper.



washed in a dishwasher. Thoroughly dry before reinserting the brush. Paddles can be removed and washed with warm soapy water or



